

穩定器（DJI RONIN-S）借用辦法

此辦法下載處：美術學系系網→空間設備→器材設備（需點圖片內的標題文字）→文章「國立臺灣藝術大學美術系器材出借相關管理辦法」文末附件

1. 具有趙老師多元課程之影音工坊識別證。
2. 熟悉廠商教學 Youtube 影片「DJI Ronin S 平衡調節」（請點入或掃 QR Code 觀看）
3. 熟讀廠商使用說明書（請點入或掃 QR Code 觀看）
4. 事先跟昱廷助教（分機 2011）預約考試與借用時間。
5. 需在昱廷助教面前如本辦法「考試內容」**順利操作一遍**才可借用。



廠商教學 Youtube 影片
「DJI Ronin S 平衡調節」




廠商使用說明書

- ※穩定器每個月僅借出 **2** 次。
- ※每次借用皆須計時考試，考試時間為 **1 時 15 分**。需於 1 小時內完成「使用前」考試內容。每人一天內僅能考一次。
- ※通過考試的測驗結果，有效期限為 **7** 天。請於有效期限內借用穩定器。
- ※每人一個月僅能借用 **1** 次，借用天數最長 **7** 天。

考試內容

<p>【使用前】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 計時 1 小時 • 不得於考試中獲得提示 <p>※藍字為變焦鏡頭考試項目</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安裝手柄延長腳架 2. 安裝手柄 3. 安裝相機墊+固定組件、相機基座、鏡頭固定架於相機 4. 將相機安裝於雲台 5. 安裝導管、跟焦器電機、跟焦環於相機 6. 安裝電源線（連接跟焦器電機與輸出連接埠） 7. 平衡調節 【重要】： <ul style="list-style-type: none"> • 相機向上與向下傾斜 45 度角仍保持穩定（俯仰軸前後平衡） • 相機鏡頭垂直朝上仍保持穩定（俯仰軸垂直平衡） • 相機向左與向右傾斜仍保持穩定（橫滾軸平衡） • 雲台平移軸在任一角度仍保持穩定（平移軸平衡） 8. 開啟手柄電源（短按）、雲台電源（長按） 9. 啟動馬達（雲台電源鍵按兩次） 10. 進行校準（同時按住雲台 M 鍵與模式切換鍵 4 秒，設定指示燈閃爍綠燈）
<p>【使用後】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 計時 15 分鐘 • 不得於考試中獲得提示 	<ol style="list-style-type: none"> 11. 關閉手柄電源（短按再長按）、雲台電源（長按一次） 12. 解除安裝 13. 鬆開所有馬達旋鈕 【重要】 14. 按照本借用辦法之「包裝內容物」放置各部件於盒中 【重要】

包裝內容物



1 手柄延長腳架*1



1 長導管*1



2 BG37 手柄 (正面朝上)





3 夾鏈袋 1 號：

- 1. 鏡頭固定架*1
- 2. 鏡頭固定架螺絲*1
- 3. 相機墊*1+固定組件*1
- 4. 長跟焦環*1


小夾鏈袋*1：

- 5. 電源線*1 (接頭都是黑的)
- 6. 六角起子*1



3 夾鏈袋 2 號：

- 1.短跟焦環*1
- 2.TypeC-Mcc 相機控制線*2
- 3.短導管*1
- 4.擴充轉接座*1
- 5.螺絲*1




3 跟焦器電機*1



4 相機基座*1



5 雲台固定魔鬼氈*1



6 TypeC-UsbA 線*1



7	<p>雲台主體 (放入盒中時，每個馬達的螺絲須轉鬆。)</p>		
交貨單*1 張、包裝內容物圖示*1 張			